



Detecto Dial Scale Pointer Zero Adjust



**IF POINTER IS NOT AT ZERO, TURN
THIS SCREW TO LEFT OR RIGHT.**

**SI PUNTERO NO ESTA EN CERO,
GIRE ESTE TORNILLO A LA
IZQUIERDA O DERECHA.**

**SI L'AGUILLE N'INDIQUE PAS
ZÉRO, TOURNER CETTE VIS À
GAUCHE OU À DROITE.**